



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de



FinKey (VdS Klasse 2) - Kurzbedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

- Nach Einlernen des Benutzerfingers sollte das Elektronikschloss bei offener Tür mehrmals auf- und zugeschlossen werden.
- Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

1.1 Sicherheitshinweise Notschloss

- Aus Sicherheitsgründen wird darauf hingewiesen, dass der Schlüssel nie unbeaufsichtigt im Schloss stecken darf.
- Lagern Sie den Schlüssel nicht im Tresor.
- Die Schlüssel müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und dürfen nur berechtigten Personen zugänglich sein.
- Bei Schlüsselverlust das Schloss umgehend austauschen.
- Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

Eine ausführliche Einbau-/Bedienungsanleitung finden Sie als Download auf unserer Website carl-wittkopp.com.

2 Einlernen von Masterfingern

Es können 3 mal der Selbe (Empfehlung) oder drei unterschiedliche Finger als Masterfinger eingelernt werden.

1. Die rote, grüne und blaue LED leuchten dauerhaft.
2. Ziehen Sie den 1. **Masterfinger** über den Sensor.
3. Warten Sie bis die grüne und rote LED aufleuchten.
4. Ziehen Sie nach ca. 3 Sekunden den 2. **Masterfinger** über den Sensor.
5. Warten Sie bis die grüne und rote LED aufleuchten.
6. Ziehen Sie nach ca. 3 Sekunden den 3. **Masterfinger** über den Sensor.
7. Warten Sie bis die grüne LED aufleuchtet.

3 Einlernen von Benutzerfingern

Der Masterfinger darf nicht gleich dem Benutzerfinger sein.

1. Die blaue LED leuchtet dauerhaft.
2. Ziehen Sie einen **Masterfinger** über den Sensor.
3. Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.
4. Geben Sie die Benutzer-ID ein (zwischen 1 und 100), die angelegt werden soll.
5. Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.
6. Ziehen Sie den **Benutzerfinger** mehrmals über den Sensor.
7. Warten Sie bis die grüne und rote LED gleichzeitig aufleuchten.

4 Öffnen / Verschließen

1. Die blaue LED leuchtet dauerhaft.
2. Ziehen Sie den **Benutzerfinger** über den Sensor.
3. Drehen Sie innerhalb von 3 Sekunden den Tresorgriff in die „Offen“ / „Geschlossen“ - Position.