



M-Locks AC7752 Adapter Montageplatte

Technische Anleitung Montage Hinweise

MERKMALE

Die AC7752 Montageplatte für eine erleichterte Montage von drehbaren, sowie feststehenden Eingabeeinheiten vom M-Locks.

Inbesondere bei drehbaren Eingabeeinheiten ist die 100% genaue Positionierung der Gewindebohrungen unerlässlich für einen leichtgängigen Drehvorgang. Dies wird durch die Montageplatte garantiert, da die erforderlichen Gewinde bereits im genauen Abstand vorgeschritten sind.

Die Einbautiefe der Eingabeeinheit erhöht sich um ca 5,5 mm





Montage von drehbaren Eingabeeinheiten:

1. AC7752 Adapter Montageplatte auf Türfront montieren	2. AC9090 drehbare Montageplatte aufsetzen	3. AC9090 mit Gewinde-Bolzen befestigen
		

4. Betätigungswelle (bereits abgelängt) in die Eingabeeinheit stecken, Kabel in die Kabelführung der Welle einlegen. Nun kann die Welle durch die Tresortür geführt werden	5. Eingabeeinheit einrasten: Aufsetzen auf „11.00 Uhr“ Position, dann nach rechts drehen bis sie gerade steht
	

Montage von feststehenden Eingabeeinheiten:

Bei feststehenden Eingabeeinheit werden die Gewindebolzen direkt in die AC7752 Adapter Montageplatte geschraubt. Anschliessend kann die Eingabeeinheit auf die Bolzen gesetzt und, durch Herunterdrücken, fixiert werden. Bitte beachten Sie dass die Eingabeeinheit richtig einrastet.